



SOBRE LÁMPARAS MONSIEUR TRICOT

Las esferas de las lámparas Monsieur Tricot están fabricadas en termoplástico PMMA, un material con una elevada resistencia a los arañazos y las inclemencias climáticas. Por otra parte, las fundas tejidas o de ganchillo son de polipropileno, que además de ser muy duradero, tiene una elevada resistencia al agua, el hielo, el calor y el moho. Las fundas pueden quitarse para limpiar tanto la esfera como la funda.

INDICACIONES GENERALES

- Es preferible efectuar la limpieza en días nublados o a la sombra. Asegúrese de que las esferas no están calientes por el sol antes de empezar.
- Usar guantes y no realizar la limpieza sobre pavimentos que puedan mancharse.
- No utilizar estropajos abrasivos, cepillos metálicos, borradores mágicos o cualquier producto de limpieza abrasivo o cáustico.
- No utilizar limpiadoras a presión o a vapor.
- Asegúrese de que el tejido está limpio y totalmente seco antes de aplicar los productos protectores.
- Almacenaje durante el invierno o durante periodos prolongados: antes de guardar las lámparas, recomendamos efectuar una buena limpieza y protección de las mismas. Almacenar en una habitación seca, sin calefacción y bien ventilada, y no utilizar nunca fundas de plástico no transpirables.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

1. Synthetics Super Cleaner
2. Textile Protector



LIMPIEZA

- Girar la esfera en sentido contrario a las agujas del reloj hasta desacoplarla de la base.
- Soltar la tira elástica de la funda y pasarla por encima del borde de la esfera.
- Quitar la funda de la esfera.
- Eliminar el polvo y la suciedad de la esfera con un cepillo suave. Rociar **Synthetics Super Cleaner** (1) sobre la esfera y dejar actuar durante 1 minuto. Aclarar abundantemente y secar con un paño de microfibra.
- La funda puede lavarse a 40 °C con un detergente con pH neutro.
- Si el tejido está muy sucio, recomendamos utilizar **Synthetics Super Cleaner**.
- Humedecer el tejido con agua del grifo, por ejemplo, con un rociador para plantas.
- Rociar el limpiador **Synthetics Super Cleaner** sobre el tejido y dejar actuar el producto durante 1 o 2 minutos. Asegúrese de mantener húmeda la superficie para que el limpiador siga activo.
- Cepillar suavemente el tejido con un cepillo suave y dejar actuar el limpiador durante 1 minuto más.
- Por último, aclarar la funda abundantemente con agua del grifo y eliminar el exceso de agua con un paño de microfibra limpia. Dejar secar la funda al aire libre.
- Volver a colocar la funda en la esfera y ajustar la tira elástica. Retorcerla y pasarla por encima del borde de la esfera.
- Colocar la esfera sobre la base. Girar la esfera en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fija.

PROTECCIÓN

- Aplicar **Textile Protector** (2) regularmente facilitará la limpieza. Además, el tejido se secará más rápido. Atención: no rociar Textile Protector sobre la esfera, ya que podría afectar a su transparencia y, por tanto, a la intensidad de la luz.
- Agitar bien el aerosol y poner una pequeña cantidad en un paño de microfibra limpia.
- Aplicar el producto suavemente sobre el tejido.
- Dejar secar al aire libre.

ATENCIÓN

- No centrifugar la funda.
- Estirar bien la funda Monsieur Lebonnet antes de dejarla secar.
- No utilizar un estropajo para limpiar la esfera, ya que podría ocasionar arañazos.



1. Monsieur Tricot lampade sospensione
2. Monsieur Tricot lampade da terra